


FossilNatura



Inodoro inteligente Lyra suspendido

MANUAL DE USO

CONSEJOS

Fossil Natura S.L.U. no se responsabiliza de los daños originados por el almacenamiento provisional o el transporte inadecuados, por tanto:

- Transporte el inodoro únicamente dentro del embalaje y evite cargas inadecuadas.
- La instalación deberá efectuarse por un técnico autorizado especialista en inodoros.
- Con el fin de asegurar una buena instalación, las fases de trabajo deberán realizarse respetando los tiempos de trabajo.

INDICE

1. Precauciones de seguridad	4
2. Lista de accesorios	7
3. Preparación de herramientas	8
4. Soportes y preinstalación de agua y corriente eléctrica	5
5. Instalación del inodoro inteligente	10
6. Introducción del producto	15
7. Instrucciones de funcionamiento del mando a distancia	16
8. Instrucciones de funcionamiento del control de la taza	18
9. Solución de problemas	19
10. Mantenimiento	20
11. Especificaciones del producto	21
12. Instrucciones de protección medioambiental	23

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual antes de la instalación y siga estrictamente las instrucciones. Después de leerlo, guarde este manual en un lugar visible y seguro.

Para evitar lesiones y daños al usuario y otras personas, observe las advertencias y precauciones de seguridad.

ADVERTENCIA

Por su seguridad, no ignore la señal de advertencia  Podrían producirse daños y lesiones de mucha gravedad.

La toma de corriente debe utilizarse dentro del rango prescrito. Si se sobrepasa, la toma se calentará y podría producirse un incendio.

La toma de corriente debe estar equipada con toma de tierra. Deje la instalación del cableado en manos de la empresa instaladora eléctrica. No enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente antes de completar la instalación para evitar errores.

Peligro. Existe riesgo de descarga eléctrica. Corte la alimentación eléctrica antes de utilizar el aparato.

Precaución. Antes de instalar el producto, cierre la válvula principal de entrada de agua para evitar fugas de agua y daños materiales.

Existe riesgo de gases nocivos. Si el inodoro inteligente no se puede instalar inmediatamente, puede cubrir temporalmente la salida de aguas residuales en el suelo con un paño.

Cumpla todos los códigos locales de fontanería y electricidad. Las tuberías de electricidad y agua deben montarse en la pared.

La longitud del cable de alimentación es de aproximadamente 1,5 metros. Instale la toma de corriente dentro del área de alcance del cable de alimentación. La toma de corriente debe estar a una altura superior a la del suelo para que no se moje fácilmente con el agua.

Inspeccione cuidadosamente el inodoro inteligente para comprobar si hay algún daño.

Mantenga el inodoro en un ambiente calido durante el invierno para evitar que el agua del inodoro se congele.

Al sentarse en el asiento durante mucho tiempo, por favor, configure el asiento como temperatura normal.

Cuando las siguientes personas utilicen el producto (como ancianos, niños o personas

con discapacidad o movilidad reducida), configure el temperatura del asiento como temperatura normal.

Asegúrese de que el enchufe de alimentación está insertado en su sitio. Si no está completamente insertado, puede provocar una descarga eléctrica o calor y causar un incendio.

Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación durante la limpieza.

No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.

No siga utilizando el producto si funciona mal. En las siguientes situaciones, desconecte el enchufe y cierre la válvula de entrada de agua.

No dañe ni sustituya el cable de alimentación, el enchufe ni el cable de conexión sin autorización.

- Si se sigue utilizando estando dañado, puede provocar una descarga eléctrica, cortocircuito o incendio.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por nuestra empresa o por un servicio técnico profesional autorizado por nuestra empresa.

Los pacientes con marcapasos no deben utilizar este producto.

De lo contrario, se generarán interferencias electromagnéticas que pueden dañar el funcionamiento del marcapasos y provocar consecuencias potencialmente mortales.

No introduzca cigarrillos encendidos en el inodoro ni coloque objetos calientes o inflamables cerca de él. De lo contrario, podría provocar un incendio.

Este producto no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos (incluidos los niños). A menos que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del producto por una persona responsable de la seguridad.

No deje que los niños jueguen sobre el asiento o la tapa.

No pise ni se siente sobre la cubierta. De lo contrario, puede provocar un mal funcionamiento y un accidente de seguridad.

No deje el producto bajo una luz intensa o expuesto directamente a la luz solar durante mucho tiempo, de lo contrario provocará la decoloración de las piezas de plástico y la inestabilidad de la temperatura del asiento.

No golpee la taza de cerámica para evitar daños y fugas.

No doble ni retuerza la tubería de suministro de agua, de lo contrario pueden producirse

fugas de agua debido a conexiones sueltas.

No tire por el inodoro nada que pueda provocar la obstrucción del inodoro y la salida de aguas residuales

Al cerrar la tapa o el asiento, no aplique una fuerza excesiva, de lo contrario podría dañar el producto.

Antes de extraer el filtro del interior de la válvula de agua, esta debe cerrarse primero, de lo contrario se producirán fugas de agua.

Una vez extraído el filtro de la válvula, debe apretarse al volver a instalarlo, de lo contrario provocará fugas de agua.

Cuando el inodoro está atascado, corte la corriente y luego utilice la draga de drenaje para desatascarlo. Si no se corta la corriente, la descarga automática seguirá funcionando, lo que provoca el desbordamiento de de aguas residuales, fugas de agua interior, etc.

Cuando la temperatura ambiente sea baja (cero grados centígrados o menos), aumente la temperatura ambiente. De lo contrario, las tuberías de agua y los productos se dañarán debido a la congelación, lo que provocará fugas de agua.

No limpie el cuerpo del producto con un paño seco o papel higiénico, y a que podría rayarlo.

No lo utilice cuando se produzca un corte de electricidad o de agua, de lo contrario las funciones del producto no se implementarán y el uso se verá afectado.

Queda terminantemente prohibido mover el producto desde la tapa, de lo contrario podría causar fallos mecánicos.


No orine la boquilla, de lo contrario podría provocar un mal funcionamiento.

Durante una tormenta, por favor desenchufe el cable de alimentación, de lo contrario puede causar un mal funcionamiento.


Cuando viaje o no lo utilice durante mucho tiempo, por favor, corte el agua y la electricidad, de lo contrario puede causar accidentes de seguridad.

2. LISTA DE ACCESORIOS

Accesorios del inodoro inteligente



Instrucciones y otros documentos



Mando a distancia y soporte de pared




x2 Pilas (Tipo AA)



x2



x2




Batería




Espuma de burbujas




Tapa para agujero de tornillo




Cable de alimentación




Válvula:
Entrada 1/2 pulgada
Salida 1/2 pulgada




Manguera de tanque de lavado (35 cm)




Manguera para bidé (40 cm)




Almohadilla




Soporte de pared



Plantilla de instalación



Tubo recto para desagüe



Codo de desagüe




Soporte del tubo



Boca del codo



Esponja de aceite de silicona




Placa de fijación a pared y su juego de tornillos (M11)



Set de tornillos de expansión de fijación del soporte




Manguito de plástico




Set de pernos de fijación para inodoro (M12)


3. PREPARACIÓN DE HERRAMIENTAS




Taladro de impacto




Pistola de silicona




Cinta de sellado




Cúter



Rotulador



⊗ ⊖ Destornillador




Cinta métrica




Taza medidora



Llave inglesa



Llave Allen




Sierra



Pelacables



Lima



Nivelador




Regla


4. PREINSTALACIÓN DE SOPORTES, AGUA Y CORRIENTE ELÉCTRICA

1. Medidas requeridas tras finalizar la instalación.

2. Determinar la ubicación de la instalación de agua y electricidad.





▼ Nivel del suelo después de terminar la instalación




De acuerdo con la plantilla de instalación, marque las posiciones de los orificios de los pernos, tuberías de desagüe, toma de agua y salida del cable de alimentación.

(Nota: La parte posterior de la placa indicadora es la pared de alicatado, por favor, siga el alicatado real para realizar los ajustes correspondientes).

3. Ajuste y fije el soporte.





Taladre agujeros en la pared e instale las tuercas de expansión.




Taladre agujeros en el suelo e instale las tuercas de expansión.

1 2





Pernos de fijación para inodoro



4 5 6

- 1 Instale el codo del desagüe en el soporte, sujételo con el soporte de tubos y conéctelo a la tubería externa.
- 2 De acuerdo con las posiciones de los orificios de los pernos de montaje, ajuste la altura y la longitud de la placa de fijación al suelo y a la pared y realice el apriete previo.
- 3 Marque la posición del taladrado para la fijación a la pared y al suelo. Después de taladrar, instale las tuercas de expansión.
- 4 Después de alinear el soporte con la posición de instalación, fíjelo y apriételo con los tornillos correspondientes.
- 5 De acuerdo con la posición de instalación de agua y electricidad marcada, ajuste minuciosamente el soporte para garantizar que la posición del soporte sea preciso y esté nivelado y, a continuación, apriete los tornillos de fijación al suelo, los tornillos de fijación a la pared y los pernos de fijación a la pared.
- 6 Inserte la boca del codo en el codo de desagüe, e instale los pernos y las vainas en los orificios para pernos del inodoro.


4. Preinstalación de agua y electricidad y colocación de muros y alicatados.



- ① Fije la tubería de agua (diente interno G1/2") en la posición designada e instale el tapón.
- ② Fije el tubo del cable en su lugar y realice un tratamiento antibloqueo en la salida.
- ③ Panel de interruptores preinstalado para controlar de forma independiente encendido y apagado del inodoro inteligente
- ④ Utilice la placa indicadora de instalación para volver a comprobar la pared y la colocación de las baldosas. Asegúrese de que las posiciones son correctas y, a continuación, elimine los sedimentos restantes.


5. INSTALACIÓN DEL INODORO INTELIGENTE

1. Instalación de tuberías de agua.



- ① Desenrosque el tapón de la tubería de salida de agua, retire los sedimentos en el interior y exterior de la tubería y abra la llave de paso para pasar el agua durante 10 segundos y eliminar las impurezas residuales.
- ② A continuación, cierra la llave de paso y mida la cantidad de agua que ha salido durante esos 10 segundos para asegurarse de que alcance más de 1,4 L; de lo contrario, no se podrá lograr el mejor efecto de descarga.
- ③ Enrolle cinta selladora alrededor de la rosca del extremo de entrada de agua de la válvula de tres vías y enrósquela en el sentido de las agujas del reloj en la salida de la tubería de agua para garantizar que la válvula se coloca dentro de un rango razonable.
- ④ Abra la llave de paso y observe que no haya fugas en la junta.
- ⑤ Instale la manguera del bidé y la manguera para cisterna en la salida de agua correspondiente de la válvula.


2. Conexión del cable de alimentación.




- 1 Corte el enchufe del cable de alimentación. Después de insertar el cable de alimentación en la pared, aproximadamente 150 mm de este quedan expuestos en la pared.
- 2 Despegue el cable de alimentación y asegúrese de que el cable de tierra sea 5 mm más largo que el cable cero y el cable de corriente.
- 3 Conecte el cable de alimentación al panel de interruptores, asegúrese de que los cables cero, fuego y tierra estén conectados correctamente, apriete los tornillos del cableado y tape el panel de interruptores.

(Nota: estos pasos no son necesarios para la instalación y el buen funcionamiento del inodoro, puesto que se puede conectar a un interruptor cercano. Si desea una instalación como la expuesta arriba, recomendamos su realización por parte de un profesional.)


3. Instalación del inodoro inteligente.





- 1 Retire el embalaje, saque el inodoro inteligente y la espuma protectora, y compruebe la lista de accesorios.
- 2 Abra la tapa y el asiento, retire los tornillos y las arandelas.
- 3 Cierre la cubierta y el asiento, y retirelos, prestando atención a proteger la apariencia.




- ① Compruebe la longitud de la tubería de desagüe.
- ② Corte con sierra la longitud sobrante de la tubería.
- ③ Rectificar y biselar los extremos de los tubos acodados y eliminar las rebabas.
- ④ Después de pulir, aplique aceite de silicona en la cara del extremo.




- ① Coloque la almohadilla en su posición.
- ② Inserte la tubería de desagüe y retire los manguitos de tornillo.
- ③ Sitúe el inodoro sobre su base de espuma.



- ① Nivele el inodoro con un nivel de burbuja.
- ② Introduzca el manguito de plástico y bloquee la junta de la tuerca.
- ③ Corte el exceso de almohadilla.
- ④ Aplique pegamento para vidrio alrededor del inodoro.




- ① Conecte la manguera del depósito de agua a la válvula de entrada del depósito de agua y bloquéela.
- ② Atornille la botella de espuma, conecte el cable de la bomba, el sensor de pie y el cable de alimentación respectivamente.
- ③ Coloque la cubierta en el inodoro, conecte la manguera del bidé a la válvula de entrada de la unidad de cubierta y ciérrela.
- ④ Coloque cubierta en el inodoro, ajuste la alineación y haga una separación uniforme.



- ① Abra la tapa y el asiento, bloquee los tornillos e inserte el embellecedor.
- ② Cierre el asiento y la tapa y finalice la instalación del inodoro.
- ③ Coloque el cable de alimentación y asegúrelo al clip para cables en la parte inferior del inodoro.

(No se permite que el cable de alimentación y el protector contra fugas queden expuestos en el fondo del inodoro).

4. Instalación del mando a distancia.



Método 1


(Aplicar para azulejos lisos, cristal y pared lisa)

1. Elija un lugar de instalación adecuado (que no se moje fácilmente, que sea fácil de retirar o utilizar).
2. Limpie el polvo, las manchas de aceite, las gotas de agua, etc. de la pared de instalación.
3. Despegue la cinta adhesiva de la parte posterior del soporte del mando a distancia, alinee la posición y presione uniformemente durante 1-2 minutos para que quede bien pegado. Coloque el mando a distancia después de 12 horas.

Método 2


1. Elija un lugar de instalación adecuado (que no se moje fácilmente, que sea fácil de retirar o utilizar).
2. Fije el soporte en la pared mediante el paquete de accesorios de instalación.
3. Coloque el mando a distancia en el soporte.


5. Comprobación tras la instalación.



1. Abra la válvula para que pase el agua, y compruebe si hay fugas en las conexiones de la tubería (Si hay fugas, por favor, vuelva a apretar las tuercas e instale de nuevo).
2. Encienda y compruebe el interruptor de protección: pulse el botón [Reset], el indicador se enciende, luego pulse el botón [Test], el indicador se apagará, y luego pulse el botón [Reset] de nuevo, el indicador se encenderá. Tras esto, el inodoro inteligente se puede utilizar con normalidad.
3. Pulse el botón de descarga del inodoro inteligente o del mando a distancia para comprobar que funcione correctamente y si existe alguna fuga en las juntas de las tuberías.
4. Verifique que no hay ningún problema. Puede realizar otras funciones de acuerdo con las instrucciones para verificar si cada función es normal.

6. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO






Códigos de error

- E1 Fallo del sensor de temperatura del asiento
- E2 Asiento sobrecalentado
- E3 Fallo del sensor de temperatura del aire
- E4 Fallo del sensor de temperatura del agua
- E5 Fallo del sensor de caudal de agua
- E6 Agua sobrecalentada
- E7 Fallo en placa base

7. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia para el modelo automático




1. Escudo de espuma.
2. Aromaterapia.
3. Luz de ambiente/Luz de ambiente automática
4. Posición de lavado hacia atrás.
5. Posición de lavado hacia adelante.
6. Aumentar la intensidad del lavado
7. Disminuir la intensidad del lavado.
8. Ajuste de la temperatura del agua.
9. Ajuste de la temperatura del aire.
10. Abrir/cerrar el asiento.
11. Abrir/cerrar la tapa.
12. Parar/apagar.
13. Lavado trasero/Lavado con un solo toque.
14. Lavado frontal/Lavado con un solo toque.
15. Secado/Ajuste de la fuerza del aire Escudo de espuma de cinco niveles/Fisioterapia por infrarrojos/Secado al aire.
16. Descarga.
17. Ajuste de temperatura del asiento/ Sensores de temperatura para las cuatro estaciones.
18. Memoria de usuario 1.
19. Memoria de usuario 2.
20. Lavado con masaje/Autolimpieza/ Esterilización UV automática.
21. Luz nocturna.

BOTÓN FUNCIÓN	FUNCIÓN
Vínculo del código del mando a distancia	Después de apagar el inodoro durante 10 segundos, mantenga presionados los botones "Lavado trasero" y "Escudo de espuma" al mismo tiempo hasta que la luz indicadora parpadee. A continuación, enciéndalo antes de 10 segundos, la luz indicadora del mando a distancia dejará de parpadear, y el inodoro emitirá un pitido, indicando que el código se ha emparejado correctamente.
Parar	Cuando el inodoro esté funcionando, pulse brevemente el botón "Parar" para detener la función actual (excepto abrir la tapa/asiento y tirar de la cadena). Pulse prolongadamente el botón para apagar (una vez apagado, la iluminación, la pantalla y la calefacción del asiento se apagan, todas las funciones se desactivan).

Descarga	Cuando no haya ninguna otra función en marcha, pulse brevemente el botón "descarga" para iniciar la función.
Lavado trasero/Lavado móvil/Lavado con un solo toque	Mientras está sentado, pulse brevemente el botón "Lavado trasero" para iniciar la función de lavado trasero. Púlselo de nuevo para iniciar el lavado móvil.
Lavado frontal/Lavado móvil/Lavado con un solo toque	Mientras está sentado, pulse brevemente el botón "Lavado frontal" para iniciar la función. Púlselo de nuevo para iniciar el lavado móvil. Mientras está sentado, pulse prolongadamente el botón para iniciar la función de lavado con un solo toque.
Lavado con masaje	Durante el lavado, pulse brevemente el botón "Masaje" para activar/desactivar el lavado con masaje.
Secado con aire caliente	Mientras está sentado, pulse brevemente el botón "Secado" para iniciar la función de secado.
Ajuste de la temperatura del agua	Durante el lavado pulse brevemente el botón "Temperatura del agua" para seleccionar la temperatura del agua entre normal/baja/media/alta.
Ajuste de la temperatura del aire	Durante el secado, pulse brevemente el botón "Temperatura del aire", para seleccionar la temperatura del aire entre normal/baja/media/alta.
Ajuste de la temperatura del asiento	Mientras está sentado, pulse brevemente el botón "Temperatura del asiento" para seleccionar la temperatura entre normal/baja/media/alta.
Ajuste de la posición de lavado	Durante el lavado, presione brevemente el botón "<" para que la posición de lavado se mueva hacia atrás. Presione brevemente la tecla ">" para que la posición de lavado se mueva hacia adelante (hay 5 grados de posición).
Ajuste de la intensidad de lavado	Durante el lavado, pulse brevemente el botón "+" para aumentar la intensidad" o el botón "-" para disminuirla (existen 5 grados de intensidad de lavado).
Abrir/cerrar el asiento	Cuando no esté sentado, pulse el botón [Abrir/cerrar asiento] para abrir/cerrar el asiento.
Abrir cerrar la tapa	Cuando no esté sentado, pulse el botón [Abrir/cerrar tapa] para abrir/cerrar la tapa.
Escudo de espuma	Si no hay ninguna función en marcha, pulse brevemente el botón "Escudo de espuma" para iniciar la función de espumado.
Esterilización UV	Cuando no esté sentado, pulse prolongadamente el botón "Esterilización" para iniciar la función de esterilización UV, que finalizará automáticamente en unos 2 minutos o cuando se operen otras funciones o se detecte la presencia de cuerpo humano (Nota: Asegúrese de que la tapa está cerrada antes de empezar. Si desea abrir la tapa durante la esterilización, detenga primero la función de esterilización).
Esterilización UV automática	Mantenga pulsado el botón "Esterilización" para activar o desactivar la función de esterilización UV automática. Cuando se inicia la esterilización UV automática, la función activará automáticamente al cerrar la tapa y finalizará automáticamente transcurridos unos 2 minutos o cuando se utilicen otras funciones o se detecte la presencia de personas.
Modo de detección de temperatura en las cuatro estaciones	Mantenga pulsado el botón "Sensor de temperatura cuatro estaciones" para activar o desactivar este modo. La temperatura del agua, del aire y del asiento se ajustan automáticamente en función de la temperatura ambiente. (Mientras está sentado, la temperatura puede ajustarse manualmente. Vuelva al modo de detección de temperatura una vez finalizada la función: la temperatura no puede ajustarse cuando no está sentado).
Aromaterapia	Esta serie no tiene esta configuración.
Luz de ambiente	Pulse brevemente el botón "Luz ambiente" para cambiar el modo de luz ambiente. Púlselo prolongadamente para entrar en el modo automático de luz ambiente.
Luz nocturna	Pulse brevemente el botón "Luz nocturna" para encender o apagar la luz nocturna
Memoria de usuario	Mientras está sentado, pulse prolongadamente el botón "Usuario 1"/"Usuario 2" para memorizar la temperatura del agua, la temperatura del aire, la temperatura del asiento, la presión del agua, la posición y la velocidad del aire correspondientes.
Autolimpieza	Cuando no esté sentado, pulse brevemente "Autolimpieza" para iniciar la limpieza automática de la barra de pulverización y la boquilla. (Vuelva a pulsar brevemente para activar/desactivar el movimiento alternativo de la barra).

8. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE LA TAZA



BOTÓN FUNCIÓN	FUNCIÓN
	Mientras está sentado, gire brevemente en el sentido contrario a las agujas del reloj para iniciar la función de lavado trasero. Durante el lavado, gire brevemente en sentido contrario a las agujas del reloj para mover la boquilla hacia atrás. Durante el lavado, gire prolongadamente hacia la izquierda para activar/desactivar la función de lavado móvil.
	Mientras está sentado, gire brevemente en el sentido de las agujas del reloj para iniciar la función de lavado frontal. Durante el lavado, gire brevemente en el sentido de las agujas del reloj para mover la boquilla hacia atrás. Durante el lavado, gire prolongadamente en el sentido de las agujas del reloj para activar/desactivar la función de lavado móvil.
	Cuando no esté realizando ninguna función, pulse brevemente el botón para descargar. Cuando realice otra acción, pulse brevemente para detener la función actual. Cuando no esté sentado, pulse prolongadamente para encender la luz de ambiente, si está sentado, pulse prolongadamente para iniciar la función de secado.

Descripción de otras funciones

BOTÓN FUNCIÓN	FUNCIÓN
Función automática de escudo de espuma	Cuando se siente, se iniciará automáticamente el escudo de espuma, para evitar salpicaduras y aislar el olor. La espuma cubre toda la superficie del agua (esta función está desactivada de forma predeterminada) (Condiciones de inicio del escudo de espuma automático: 1. Volver a sentarse en 30 segundos desde el último uso. 2. El tiempo de duración de la espuma es de más de 1 hora si no hay descarga).
Descarga automática tras abandonar el asiento	Si el tiempo de uso es de más de 6 segundos y no hay descarga antes de abandonar el asiento, la descarga automática se activará después de abandonar el asiento. (Esta función está activa por defecto).
Mojar la taza del inodoro después de sentarse	Después de 30 segundos desde el último uso, una vez sentado, se realiza una descarga del agua superior automáticamente para humedecer previamente la superficie interior de la taza del inodoro (la función está activa por defecto).
Función sensor de pie	Estando de pie, toque brevemente el sensor de pie: - Abra la tapa y el asiento dando toques leves de menos de 6 segundos. Repita la acción para cerrar. - Para cerrar y enjuagar mantenga pulsado el sensor más de 6 segundos. Si pulsa el sensor más de 6 segundos podrá levantar la tapa y el asiento al mismo tiempo.

Desodorización automática	Una vez sentado, se inicia automáticamente el dispositivo de desodorización del catalizador químico (Esta función está activa por defecto).
Apertura automática de la tapa	Cuando se acerca al inodoro, la tapa se abre automáticamente. Cuando no se realiza ninguna operación o no se acerca nadie, se cierra la tapa durante unos 2 minutos (si el asiento está abierto más de 6s y no hay descarga durante este período, se cierra la tapa y se descarga)
Descarga sin corriente eléctrica	En caso de corte del suministro eléctrico, pulse el botón para iniciar la función de lavado.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre un fallo similar, lea atentamente la siguiente tabla y consulte los métodos de manejo correspondientes para solucionar problemas. Si el problema aún no se resuelve, comuníquese con el vendedor o el centro de servicio posventa.

ELEMENTOS	FALLO	ANÁLISIS DE FALLOS	TRATAMIENTO
Fuente de alimentación	El producto no funciona	¿Está suelto el cable o el enchufe?	Compruebe la conexión eléctrica.
		¿Ha comprobado que el protector de fugas esté en buen estado (la luz indicadora del protector no se enciende)?	Pulse el botón de reinicio del protector contra fugas. Si no funciona o falla con frecuencia, desconecte el enchufe y deje de usar el producto. Comuníquese con el vendedor o el centro de servicio posventa.
		Compruebe si el producto está encendido (no se visualiza en el panel)	Pulse prolongadamente el botón de parada del mando a distancia y la pantalla se iluminará.
Función de lavado	La boquilla no puede rociar	¿El sensor del asiento funciona?	Ajuste su postura al sentarse.
		¿El agua o la electricidad están cortadas?	Espere a que se restablezca el suministro de agua y electricidad.
		¿La válvula está abierta?	Abra la válvula.
		¿El dispositivo de filtrado está obstruido?	Limpie o sustituya el filtro.
		¿La tubería de suministro de agua está en buen estado?	Compruebe si las tuberías de suministro de agua tienen alguna fuga u otro problema
	El agua de lavado es débil	¿El dispositivo de filtrado está obstruido?	Limpie o sustituya el filtro.
		¿La presión del agua es baja?	Ajuste el grado de presión del agua o encienda el modo de lavado con masaje.
	La boquilla para la salida de agua	¿El ciclo de lavado se detiene automáticamente?	Reinicie la función.
		¿El sensor del asiento funciona?	Ajuste su postura al sentarse y reinicie la función.
		¿Ha ocurrido un corte de agua o una caída repentina de la presión del agua?	Espere a que se restablezca el suministro de agua o a que la presión del agua cumpla los requisitos de uso del producto antes de usarlo.
Función de aire caliente	La temperatura del aire es baja	¿La temperatura del aire se ha ajustado en temperatura normal o en baja temperatura?	Ajuste el grado de temperatura del aire.
	Sin secado al aire	¿El sensor del asiento funciona?	Ajuste su postura al sentarse y reinicie la función.
		¿El ciclo de secado se detiene automáticamente?	Reinicie la función.

Calefacción del asiento	La temperatura del asiento es baja	¿La temperatura del asiento se ha ajustado en temperatura normal o en baja temperatura?	Ajuste la temperatura del asiento.
		¿El producto se acaba de encender? (El producto necesita un breve periodo de tiempo para calentarse después de encenderse).	Espera a que el asiento se caliente.
		El modo de detección de temperatura de cuatro estaciones está activado y el producto está en el modo Verano.	Desactive el modo de detección de temperatura y ajuste el grado de temperatura del asiento
Mando a distancia	El mando a distancia no funciona	¿La batería está descargada?	Sustituya o recargue la batería.
		¿Los polos positivo y negativo de la batería están bien posicionados?	Coloque la batería correctamente.
	El botón no funciona	¿La batería está descargada?	Sustituya o recargue la batería.
Función de lavado	No se puede tirar de la cadena con normalidad	¿El filtro está obstruido?	Limpie el filtro de la válvula.
		¿La tubería de suministro de agua está en buen estado?	Cambie o repare las tuberías de suministro de agua en mal estado.
		¿El intervalo entre dos descargas es superior a 30 segundos?	La función de descarga se activa cuando el intervalo de tiempo entre dos descargas es superior a 30 segundos.
		¿El filtro está obstruido? (modelo sin depósito)	Desatasque las tuberías.

10. MANTENIMIENTO


Con el fin de asegurar un uso normal de producto, por favor limpie y siga un mantenimiento del producto con regularidad.

Nota

Cuando realice el mantenimiento, asegúrese de desconectar el enchufe, cerrar la válvula de suministro de agua y detener su suministro.

⚠ Advertencia





No agregue agua ni detergente a la parte eléctrica del inodoro inteligente ni del mando a distancia. No moje las piezas eléctricas ni el enchufe con agua o detergente. De lo contrario, puede existir riesgo de descarga eléctrica e incendio.



⚠ Aviso

Cuando limpie y mantenga las piezas de plástico, no utilice limpiadores inadecuados (limpiador de inodoros, alcohol, cresol, benceno, detergente en polvo, legía, disolvente de pintura, etc.) de lo contrario las piezas de plástico que se agrieten pueden provocar lesiones personales, descarga eléctrica o incendio.



Métodos de limpieza y mantenimiento de tapas, asientos y otras piezas plásticas	Métodos de limpieza y mantenimiento de boquillas
<p>Si el producto está sucio, utiliza un paño suave y húmedo para limpiarlo. Limpie con una pequeña cantidad de detergente neutro diluido y luego use un paño limpio y húmedo.</p> 	<p>Cuando no esté sentado, pulse el botón "autolimpieza" del mando a distancia para iniciar la autolimpieza. (Vuelva a pulsar brevemente para iniciar/detener el movimiento de la boquilla). Si la boquilla está sucia, límpiela con un cepillo de dientes. No utilice demasiada fuerza al frotar la boquilla, de lo contrario podría dañarla.</p> 
Mantenimiento del filtro de válvula	Recarga de espuma
 <ol style="list-style-type: none"> 1. Gire la palanca en el sentido de las agujas del reloj hasta cerrarla. 2. Utilice un destornillador de punta plana o una moneda para desenroscar la red del filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj. 3. Utilice un cepillo para limpiar la suciedad del filtro. 4. Enrosque el filtro de limpieza en la válvula de tres vías en el sentido de las agujas del reloj. 5. Gire el interruptor hasta abrir la válvula. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra el tapón de llenado de líquido. 2. Apunte al orificio de llenado de líquido (o utilice un embudo) y vierta lentamente el líquido espumante. 3. La cantidad de líquido añadida de una vez es inferior a 450 ml. Una vez completado el llenado, tape el tapón.  <p>Tapón de llenado</p>

11. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Voltaje nominal		AC220V/50Hz o AC110V/60Hz
Potencia nominal		1050W/1700W
Temperatura ambiente/Temperatura del agua		3°C~40°C/4°C~35°C
Nivel de resistencia al agua		IPX4
Nivel de impermeabilidad		5.0L
Requisitos de presión del suministro de agua	Limpieza de inodoro	0.03Mpa~0.75Mpa (modelo con depósito) 0.15Mpa~0.75Mpa (modelo sin depósito)
	Limpieza corporal	0.08Mpa~0.75Mpa
Lavado corporal	Calefacción y seguridad	Calentamiento instantáneo 1600W, protección contra sobrecalentamiento y protección ignífuga
	Lavado trasero	450ml~650ml
	Lavado frontal	450ml~650ml
	Lavado con un solo toque	Lavar, enjuagar, secar
	Lavado móvil	La anchura de oscilación es de unos 15 mm
	Masaje con burbujas	Pulso (modelo sin tanque)
	Ajuste de la presión del agua	3 grados de ajuste, 450ml~650ml

Lavado corporal	Ajuste de posición	5 grados de ajuste
	Temperatura de ajuste	Temperatura normal/grado bajo/grado medio/grado alto~ 41°C
Calefacción del asiento	Calefacción y seguridad	Sobre 50 W, protección contra sobrecalentamiento y protección ignífuga
	Temperatura de la superficie	Temperatura normal/grado bajo/grado medio/grado alto~ 41°C
Secado con aire caliente	Calefacción y seguridad	Sobre 250 W, protección contra sobrecalentamiento y protección ignífuga
	Temperatura del aire caliente	Temperatura normal/grado bajo/grado medio/grado alto ~ 50°C
	Ajuste de la velocidad del aire	5 grados de ajuste
Apertura y cierre de la tapa y asiento	Apertura y cierre automático	Microondas de inducción, motorizado; se puede encender/apagar
	Apertura y cierre automático	Descenso hidráulico
Asistencia de confort	Desodorizar	Catalizador químico
	Escudo de espuma	La espuma aísla los olores y es resistente a las salpicaduras. La capacidad del recipiente es de 450 ml y puede abrirse y cerrarse.
	Autolimpieza	Limpieza antes de su uso/Limpieza de mantenimiento
	Luz nocturna suave	Blanco, se puede encender/apagar
	Luz ambiente	Múltiples modos opcionales
	Pantalla digital HD	Indicación de estado, temperatura y error
	Humedecer el recipiente después de sentarse	Se puede encender y apagar
	Descarga después de dejar el asiento	Se puede encender y apagar
	Descarga durante un corte de corriente	Batería de 12~16V (modelo con tanque)/ batería de 9V (modelo sin tanque)
	Esterilización UV	Duración de 2 minutos y finalizado automático
	Detección de temperatura en modo cuatro estaciones	Modo de ajuste automático de la temperatura, activable/desactivable
	Memoria de usuario en mando a distancia	Modo de usuario, memoria de temperatura del agua, del aire y del asiento, presión del agua, posición, velocidad del aire.
Uso conveniente	Mando a distancia	2. 4G, Funciona con dos pilas AA
	Control de la taza	Lavado/secado/descarga/configuración de funciones
	Botón de pie	Abrir/cerrar y descarga
Protector contra fugas		Carga máxima 10A, corriente de protección de fuga $\geq 10\text{mA}$; cable de alimentación de aproximadamente 1,5 m de longitud
Tamaño del producto		548x375x320(mm)
Peso neto del producto		Peso de la tapa 7kg/Inodoro completo 42kg

12. INSTRUCCIONES DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

Instrucciones para los niveles de eficiencia energética y eficiencia hídrica de los inodoros

Los niveles de eficiencia energética e hídrica de los inodoros inteligentes se dividen en tres niveles, siendo el 3er nivel el de menor eficiencia energética e hídrica. El consumo de energía del ciclo unitario, el consumo medio de agua de lavado y el consumo medio de agua de descarga de cada nivel deben cumplir las disposiciones de la Tabla 1.

TABLA 1 - INDICADORE DE NIVEL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA DE LOS INODOROS INTELIGENTES					
Niveles de eficiencia energética y eficiencia hídrica de los inodoros inteligentes			Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Índice de nivel de eficiencia energética	Consumo de energía por ciclo/(kw.h)	Con función de calefacción del asiento	≤0.030	≤0.040	≤0.060
		Sin función de calefacción del asiento	≤0.010	≤0.020	≤0.030
Índice de nivel de eficiencia hídrica	Consumo medio de agua por lavado/L		≤0.030	≤0.050	≤0.070
	*Consumo medio de agua para la cisterna/L		Cumplir los requisitos de los indicadores de nivel 3 de GB 25502		
	*Consumo medio de agua para doble descarga/L				
Nota 1: "*" Se aplica al 70% de los inodoros inteligentes todo en uno.					
Nota 2: Para cada nivel de eficiencia hídrica, el consumo medio de agua en media descarga de un inodoro de doble descarga no será superior al 70% del límite máximo de consumo de agua en descarga completa.					



FossilNatura

FOSSIL NATURA S.L.U.

Pol Industrial Fortuna, Calle Júpiter 2.
30620, Fortuna (Murcia), España.